

**AVVERTENZE**

**TECNOTELAI** raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche esposte nel presente documento;

E' assolutamente obbligatorio effettuare i controlli di seguito riportati sotto forma di elenco **GIORNALMENTE** o comunque **PRIMA DI OGNI IMPIEGO** del carrello.

- Assicurarsi sempre che sotto il carico non ci siano persone
- Assicurare sempre il carico con cinghie adatte o altri accessori
- Indossare sempre scarpe con suola anti-scivolo. Alcune scale possono essere molto scivolose
- Indossare sempre scarpe con punta in acciaio
- Per prendere dimestichezza col prodotto il primo tentativo dovrebbe essere fatto a vuoto o con un carico leggero
- Maneggiare con cura.
- È vietato l'impiego del dispositivo per qualsiasi altro utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale.
- Non usare il dispositivo se si è sotto l'effetto di alcool o droghe.
- Durante l'utilizzo tenere a debita distanza bambini ed animali.
- Non alterare o modificare arbitrariamente il dispositivo
- Operare in un ambiente ben illuminato.
- Tenere pulita la zona di operatività.
- Non indossare abiti sciolti o ornamenti pendenti al fine di evitare intrappolamenti su parti in movimento. Utilizzare scarpe chiuse e raccogliere i capelli lunghi.
- Prima di ogni uso rimuovere polvere, oli, sostanze liquide e sporcizia in generale.
- Controllo ruote per scoprire eventuali segni di deterioramento;
- Realizzare se necessario l'ingrassaggio delle parti mobili;
- Controllare il serraggio della bulloneria;
- Controllare la cinghia di fissaggio che sia ben stretta intorno al carico e che lo fissi saldamente al carrello.
- Pulizia generale macchina: verificare che non si depositino incrostazioni, impurità o gocce di umidità sulle superfici. In tale caso agire con panno morbido ed inumidito

**LIMITI AMBIENTALI**

Il carrello può essere utilizzato all'esterno esclusivamente in condizioni ambientali previste dal Costruttore ovvero con velocità del vento non superiore ai 10 m/s.

**RIMESSAGGIO**

Il prodotto va custodito in ambiente asciutto e al coperto. Non stoccare il carrello sotto altri materiali che potrebbero danneggiarlo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

E' rigorosamente vietato utilizzare il carrello per il trasporto di persone o animali

**TECNOTELAI SRL**

**UTILIZZO E MANOVRA**

Il carrello deve essere utilizzato su scale con passo (distanza) massima tra i gradini di cm 18 · Il carrello deve essere utilizzato su terreno piano con 4 ruote a contatto con il suolo. · Il carico deve essere sempre centrato e vincolato al carrello· Non usare il carrello se il carico è troppo voluminoso o pesante o difficilmente gestibile dall'operatore. L'operatore deve effettuare uno sforzo fisico nella salita e nella discesa del carrello dalle scale. Per questo la forza fisica dell'operatore deve essere in grado di sopportare il peso del carico

Per cominciare ad inclinare un carico potrebbe essere necessario sostenere il carrello con un piede. Premere con il piede per fare leva per portare il carico in posizione inclinata

**SALIRE LE SCALE**

1. Salire sempre con le spalle rivolte verso la scala.
2. Portare il carrello in prossimità del primo gradino in basso della scala
3. Sostare con i piedi sul secondo gradino.
4. Afferrare con entrambe le mani il maniglione superiore e tirare con forza salendo di un gradino.
5. In questo modo le ruote a stella vengono fatte girare portando il carrello a salire sul secondo gradino, continuando, finché non si interromperà la trazione.
6. Attenzione: trattenere con forza il carrello in ogni momento della salita per evitare che cada, colpisca le gambe o si capovolga.
7. Tirare il carrello fino a raggiungere l'alzata del gradino successivo e così via fino al gradino finale.
8. Mentre il carrello sale l'operatore deve contemporaneamente salire sul gradino successivo e così via trovandosi sempre ad almeno un gradino di distanza tra i propri piedi ed il carrello.
9. Quando le ruote raggiungono il gradino superiore, la presa può essere alleggerita fino al gradino successivo e così via.

**SCENDERE LE SCALE**

1. Scendere sempre con le spalle rivolte verso la scala.
2. Portare il carrello in prossimità dell'ultimo gradino in alto della scala restando alle sue spalle rispetto alla scala.
3. Afferrare con entrambe le mani il maniglione superiore e consentire al carrello di scendere dal primo gradino, trattenendolo con forza.
4. Scendendo le ruote a stella vengono fatte girare portando il carrello a scendere sul penultimo gradino, continuando, finché non si arriva sul pianerottolo o al piano richiesto.
5. Attenzione: trattenere con forza il carrello quando lo si lascia scendere da ogni gradino, per evitare che colpisca le gambe, cada o si capovolga.
6. Spingere il carrello fino a raggiungere l'alzata del gradino successivo.
7. Mentre il carrello scende l'operatore deve contemporaneamente scendere sul gradino successivo e così via trovandosi sempre ad almeno un gradino di distanza tra i propri piedi ed il carrello.
8. Quando il carrello viene spostato oltre il margine del gradino bisognerà tenere con forza il maniglione per dare il tempo alle ruote stellate di trovare la base del gradino sottostante. Quando le ruote raggiungono il gradino inferiore, la presa può essere alleggerita fino al gradino successivo e così via.

**PORTATA**

La portata massima ammessa sulla piattaforma è di 250 Kg per uso in piano come carrello normale. Per uso su scale non deve eccedere i 120 Kg.

Per i carichi più pesanti è possibile sostenere il carrello in 2 persone.

**SOVRACCARICO**

Non sovra-caricare.

Se si supera la capacità di carico il carrello può danneggiarsi.

**GRADINI TROPPO ALTI**

Se non si riesce a superare i gradini a causa della loro altezza si rischia di danneggiare il carrello ed il carico. In questo caso bisogna attrezzarsi diversamente.

In discesa una distanza tra i gradini troppo elevata (superiore a cm 18) implica di tenere il carrello ed il carico con maggiore sforzo fino a che le ruote si appoggiano sul gradino successivo.

N.B.: Il carrello non è adatto alla movimentazione su scale a chiocciola

**TECNOTELAI** declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del banco

**TECNOTELAI SRL**